

Indstilling af Iqua M10 – touch

Opstart:

- Efter tilslutning, fjern mærkat på sensor
- Hold hånden foran sensor til vandet begynder at løbe
- Fjern hånden – armaturet blinker rødt mens vandet løber
- Afvent grønt blink, og armaturet er klar til brug.

Midlertidig fra:

- Hold finger på sensoren i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip
- ”tryk” 2 gange på sensor (giver et grønt blink hver gang man trykker)
- Sensor lyser grønt og begynder at ”dobbel”blinke (rødt)
- Armaturet er nu inaktivt i 2 min
- Ønskes det genaktiveret inden 2 min, tryk 1 gang på sensor

Kontinuerligt løb:

- Hold finger på sensor i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip
- Hold finger på sensor i 3-4 sek og slip
- Vandet vil nu løbe i 2 min uden aktivering af sensor
- Ønskes det stoppet inden 2 min, tryk 1 gang på sensor

Indstilling af sensorfølsomhed:

- Hold finger på sensor i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip
- ”tryk” 2 gange på sensor (giver et grønt blink hver gang man trykker)
- Sensor lyser grønt og begynder at ”dobbel”blinke (rødt)
- Hold finger på sensor – efter ca 5 sek blinker sensor rødt 4 gange – **slip ikke** – efter yderligere 5 sek begynder sensor at blinke igen. Tæl 2 blink og slip
- Armaturet vil åbne og lukke for vandet mens det blinker
- Afvent grønt blink, armaturet er igen klar til brug

Indstilling af efterløbstid:

- Hold finger på sensor i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip
- Hold finger på sensor i ca 5 sek (giver et grønt blink hver gang man trykker) til sensor giver rødt blink – slip
- Hold finger på sensor – vandet begynder at løbe – indtil ønsket efterløbstid er opnået (1-10 sek)
- Armaturet blinker grønt og er klar til brug

"Legionella" skyl:

Armaturet kan indstilles til at "skylle" efter henholdsvis 12, 24 og 48 timer efter sidste brug. Funktionen skal aktiveres hvis den ønskes anvendt.

- Hold finger på sensoren i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip
- Hold finger på sensoren i 25 sek – ignorer blink efter 5 og 10 sek
- 1 blink deaktiveret
- 2 blink 12 timer
- 3 blink 24 timer
- 4 blink 48 timer
- Slip sensor efter ønsket indstilling
- Armaturet blinker grønt og er klar til brug

Genstart af elektronik

- Hold finger på sensor i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip
- "tryk" 2 gange på sensor "giver et grønt blink hver gang man trykker"
- Sensor lyser grønt og begynder at "dobbel"blinke (rødt)
- Hold finger på sensor – efter ca 5 sek blinker sensor rødt 4 gange – slip
- Armaturet vil åbne og lukke for vandet mens det blinker
- Afvent grønt blink – elektronikken er nu "genstartet" og armaturet er klar til brug.

Udskiftning af batteri:

- Når batteriet trænger til udskiftning vil sensoren blinke rødt
- Løsn unbracoskrue under tud og løft låget af
- Vent 2-3 min inden nyt batteri isættes (6v type DL223A/CRP2P)
- Sæt låget på og spænd skruen
- Hold hånden foran sensor til vandet begynder at løbe
- Fjern hånden – armaturet blinker rødt mens vandet løber
- Afvent grønt blink, og armaturet er klar til brug

Fejlsøgning:

- Der kommer ingen vand:
 - o Pause funktion er aktiveret → deaktiver pause funktion (midlertidig fra)
 - o Stopventil er lukket → åben stopventil
 - o Filter er snavet → rens filter (sidder ved omløberen)
 - o Tomt batteri → udskift batteri
- Armaturet åbner og lukker af sig selv:
 - o Lysreflektion på armaturet → indstil sensorfølsomhed til fx 2 eller genstart elektronik
- Vand løber konstant :
 - o Snavset/defekt magnetventil → rens/udskift magnet ventil
- Sensor blinker konstant:
 - o Tomt batteri → udskift batteri