

Duscholux Cleartec

Rengøring:

Før påføring af Cleartec, skal glasfladerne være rene, frie for fedt samt tørre. For at opnå et optimalt resultat, skal denne vejledning følges punkt for punkt.

Til rengøring skal specialsvampen fra Cleartec-pakken bruges. Ryst flasken med rengøringsmiddel før brug. Påfør lidt rengøringsmiddel på svampen, og rengør glasset med cirkelrunde bevægelser. Skyl derefter grundigt glasoverfladen med rent vand. Der er rengøringsmiddel nok til 2 behandlinger på indersiden af glasvæggen.

Tørring:

Den rengjorte glasoverflade tørres med vedlagte tørreklud. Brug kun de vedlagte klude. Disse er lavet af naturfibre, og fjerner alle sæberester fra glasset.

NB: Rør ikke glasoverfladen med fingrene. Glasoverfladen skal være helt fri for fedt og smuds.

Påføring:

Påfør Cleartec-væsken ved brug af vedlagte mikrofiberklud. Én 36 ml. flaske er tilstrækkelig for hele glasoverfladen. For bedste resultat, bør Cleartec-væsken påføres på ca. $\frac{1}{2}M^2$ af gangen.

Tag lidt Cleartec-væske på svampen, og smør glasoverfladen ind med cirkelrunde bevægelser. Kun på indersiden!

Derefter skal væggen poleres til alt overskydende Cleartec-væske er fjernet, og glasoverfladen bliver helt klar igen. Husk at bruge handsker under påføringen!

Vigtig:

Brug den samme side på mikrofiberkluden under hele processen. Alle indersider skal behandles på samme måde. Hvis der kommer Cleartec-væske på profiler, bundkar eller plastkomponenter, tør derefter af med en fugtig klud. For at være sikker på at Cleartec belægningen sidder, skal det tørre i ca. 60 min. Under tørringsprocessen, må overfladen ikke komme i kontakt med vand.

HUSK:

Cleartec-væsken indeholder brændbart stof samt et lavt indhold af syre. Påfør ikke Cleartec-væsken i nærheden af åben ild eller røg.

Cleartec-væsken er ikke egnet til brusevægge der ikke er lavet af glas. Ej heller til vinduer eller spejloverflader.

Lagres i et tørt og mørkt rum. Tåler ikke direkte sollys.

Cassøe A/S

Taksvej 24

7400 Herning

Tlf: 9712 7400

Fax: 9712 2440

www.cassoe.dk